

## Az egér

A billentyűzet mellett az az egyik legfontosabb adatbeviteli eszköz  
(1968, Amerika (fa, bogár))

Általában 2 gombot és egy görgőt tartalmaznak.

Az egér **bal gombja**: rámutatás, kijelölés, indítás (program, alkalmazás), húzás, több elem kijelölése, (nem egymás mellett lévő objektum: Ctrl gomb lenyomásával)

Az egér **jobb gombja**: helyi menü (kivágás, másolás, beillesztés, stb.) megnyitása

**Görgő**: munkaterületen belüli fel-le mozgás

Néhány fajtája:

- vezetékes:



vezeték nélküli:



- golyós egér:



hanyatt egér:



- optikai egér:



További mutató eszközök:

Pöcök (TrackPoint):



Tapipad (touchpad)



Érintő képernyő

